

1. Die Holzdübel B in die dafür vorgesehenen Bohrungen der seitlichen Lattenrostauflagen und des Mittelstegs einstecken (Mittelsteg vorhanden ab einer Bettbreite von 140 cm).
2. Den Lattenrost so einlegen, dass die Dübel jeweils zwischen den beiden äußersten Latten sitzen.

! Ausnahme Bett Tagedieb: Hier wird der Lattenrost in den Bettecken statt mit den Holzdübeln B mit Metalldübeln befestigt (die Metalldübel sind im Lieferumfang des Tagedieb enthalten). Nur am Mittelsteg wird der Lattenrost mit den Holzdübeln B befestigt (Mittelsteg vorhanden ab einer Bettbreite von 140 cm).

Durch die Lagerung ist es möglich, dass sich das Gurtband etwas verkürzt. In diesem Fall den Lattenrost in die Länge ziehen und einsetzen.

1. Push in wooden dowels B into the holes provided on the lateral slatted frame supports and the central bar (central bar provided for bed widths of 140cm or more).
2. Insert the slatted frame in such a way that each dowel is positioned between the two outermost slats.

! Exception Tagedieb bed: For this bed, metal dowels are used instead of wooden dowels B to attach the slatted frame in the bed's corners (the metal dowels are supplied with the Tagedieb bed). Wooden dowels B are only used to attach the slatted frame onto the central bar (central bar provided for bed widths of 140cm or more.)

The belt strap may be shortened slightly during storage. In this case, pull the slatted frame lengthways and insert.



A
Lattenrost
slatted frame



B
Holzdübel x 4 (D 8 x 30)
wooden plug x 4 (D 8 x 30)

